



Montagehandleiding EM06VD

(EM12VD = 2x EM06VD)

afmetingen uitwendig: h930 x b940 x d800 mm

afmetingen inwendig: h800 x b880 x d740 mm

ONDERDELEN:

- 1x achterwand
- 1x zijwand links
- 1x zijwand rechts
- 1x bovenplaat
- 1x bodemplaat
- 2x bodem verstevigingprofiel
- 1x deur links
- 1x deur rechts

AFMETING:

- h800 x b940 mm
- h930 x b740 mm
- h930 x b740 mm
- b940 x d800 mm
- b880 x d770 mm
- b930 x h037 mm
- h825 x b468 mm
- h825 x b468 mm

BEVESTIGINGSMATERIALEN:

- 1x materialenzak met:
- 12x zeskant bout m8 x 16
- 4x scharnier 40 x 40
- 16x zeskant moer m5
- 4x stelvoet zwart
- 4x zeskant moer m8
- 1x slotplaat rond 75
- 1x borgmoer m5

MONTAGE-INSTRUCTIES:

1. achterwand op zijn rug leggen (leg er iets onder om de plaat te beschermen tegen krassen)
2. zijwanden (L+R) monteren (4x zeskant bout m8 x 16)
3. bovenplaat op zijn rug leggen
4. deuraanslag in bovenplaat ombuigen
5. zijwanden (L+R) + achterwand op bovenplaat kantelen
6. bovenplaat monteren (4x zeskant bout m8 x 16)
7. gasflesopslag terug kantelen op achterwand
8. bodem verstevigingprofiel (2x) in uitsparing bodem schuiven
9. bodemplaat monteren (4x zeskant bout m8 x 16)
10. stelvoet zwart, eventueel met extra moer, monteren (4x stelvoet + zeskant moer m8)
11. scharnieren (4x) aan deuren monteren (8x m5 moer)
12. deuren (L+R) aan gasflesopslag monteren (8 x m5 moer)
13. gasflesopslag op zijn poten kantelen en neerzetten
14. slotplaat aan voorzijde bovenplaat monteren (1 x borgmoer m5)
15. gasflesopslag op definitieve locatie waterpas zetten d.m.v. de stelvoeten
16. EM12VD: bevestig de twee gasflesopslagen EM06VD aan elkaar

OPTIES:

- inlegplateau ten behoeve van kleinere drukhouders
- cilinderslot EM06VD voor het afsluitbaar maken van de gasflesopslag (EM06VD 1x slot; EM12VD: 2x)
- gasflesopslag EM06VD is stapelbaar (EM12VD)

EM06VD



EM12VD + inlegplateau



cilinderslot

