



# MONTAGE GASFLESOPSLAG EM02VD / EM02ZD



EM02VD = volledig verzinkt  
EM02ZD = zwart gecoat

Materialen:

2x voor/achter-paneel

2x zij-paneel

16x zeskant bout m8x20

24x sluitring m8

20x moer m8

4x kunststof bus

4x stelpeet m8x40

1x montage handleiding

- *leg zijplaat met rug op deken (voorkom zo krassen)*
- *zet voorplaat en achterplaat op zijplaat*
- *zet platen vast met bout+revet en moer+revet*
- *draai moeren vast met sleutel*
- *leg tweede zijplaat er boven op en zet deze vast*



# STELPOTEN EN DEKSEL EM02VD / EM02ZD



- doe een tweede moer aan de steloot
- zet steloot (4x) vast met revet en moer+revet
- zet dekselnok (4x) vast met moer+revet
- onderzijde van deksel bevat gaten voor nokken
- deksel sluit achterzijde aan en hangt voorzijde over

*tip: verwijder eventuele vette vingerafdrukken met mr.proper gummi-spons en nat water*

